

Profondità	N° colpi
0,0—0,1	1
0,1—0,2	1
0,2—0,3	1
0,3—0,4	1
0,4—0,5	2
0,5—0,6	3
0,6—0,7	5
0,7—0,8	6
0,8—0,9	10
0,9—1,0	13
1,0—1,1	7
1,1—1,2	4
1,2—1,3	5
1,3—1,4	5
1,4—1,5	4
1,5—1,6	5
1,6—1,7	4
1,7—1,8	3
1,8—1,9	3
1,9—2,0	3
2,0—2,1	3
2,1—2,2	2
2,2—2,3	1
2,3—2,4	100
2,4—2,5	0
2,5—2,6	0
2,6—2,7	0
2,7—2,8	0
2,8—2,9	0
2,9—3,0	0
3,0—3,1	0
3,1—3,2	0
3,2—3,3	0
3,3—3,4	0
3,4—3,5	0
3,5—3,6	0
3,6—3,7	0
3,7—3,8	0
3,8—3,9	0
3,9—4,0	0
4,0—4,1	0
4,1—4,2	0
4,2—4,3	0
4,3—4,4	0
4,4—4,5	0
4,5—4,6	0
4,6—4,7	0
4,7—4,8	0
4,8—4,9	0
4,9—5,0	0